

Micronova

# ESPONJAS Y TOALLITAS



- ..... NOVA**CEL** ESPONGAS Y TOALLITAS
- ..... NOVA**CEL** BASTONCILLO
- ..... NOVA**LITE** ESPONJAS Y TOALLITAS
- ..... NOVA**POLY** ESPONJAS Y TOALLITAS
- ..... NOVA**SPILL** CLEANROOM ALMOHADILLA
- ..... NOVA**SPONGE** PVA ESPONJAS
- ..... NOVA**WIPE** PVA TOALLITAS
- ..... POLY**MESH** ESPONJAS
- ..... POLY**MITT** MITONES
- ..... SIL**SAT** TOALLITA SATURADA  
CON SILICONA
- ..... ESPONJAS/TOALLITAS



*Your Cleanroom's Worth It*

**Tanto desechables como reutilizables**, para limpieza general o más exigentes, las esponjas y toallitas de Micronova han sido diseñadas con las características necesarias para llevar a cabo una mejor labor de limpieza. Tienen un diseño resistente a la abrasión, un bajo contenido en partículas o residuos, y además son absorbentes, cubriendo de esta forma las necesidades de distintas industrias

## NOVA POLY™ ESPONJAS Y TOALLITAS

Es una toallita de poliéster con la orilla redoblada, lo que impide tanto el arrastre como la liberación de partículas. Están diseñadas de un material resistente y muy absorbente que además tiene capacidad de auto secado (de expulsar el agua de su interior). Es lavable, reutilizable y muy duradera (con el tiempo puede pasar a un uso de menor exigencia).

**NovaPoly** esponjas están hechas de dos capas de poliéster envolviendo un interior de espuma de uretano. Disponibles en diversos tamaños y formas, estas esponjas ofrecen una buena combinación de absorbencia, resistencia a productos químicos y durabilidad.

Referencias:

**SP6** NovaPoly Esponjas  
**WP6** NovaPoly Toallitas



## POLY MESH™ ESPONJAS

Esta esponja es muy útil cuando se requiere de un producto abrasivo para acabar con depósitos o acumulaciones de productos químicos, de sustancias foto resistentes o de metales fundidos. A diferencia de otros productos de este tipo, su exterior es de una malla abrasiva muy eficaz que refrigera sin deshilacharse o desbaratarse. Son resistentes a desinfectantes fuertes y a esterilización por vapor.

Referencias:

**SP68** PolyMesh Esponjas



## NOVA WIPES™ TOALLITAS Y NOVA SPONGES™ ESPONJAS

Las **NovaWipes** toallitas están fabricadas de alcohol polivinílico (PVA), un material no-tejido que sobresale por su absorbencia y durabilidad. Las toallitas son suaves y flexibles y se pueden usar tanto secas como mojadas. Las **NovaSponge** esponjas son combinadas con espuma de uretano para ofrecer las ventajas del PVA pero, además dejan una cantidad insignificante de partículas (pelusas) tras su uso. Están disponibles en varios tamaños y formas, y pueden lavarse y reutilizarse varias veces. No es aconsejable el uso de NovaSponge o NovaWipe con el alcohol isopropílico.

Referencias:

**SP1** NovaSponge PVA Esponjas  
**WP1** NovaWipe PVA Toallitas



## NOVA LITE™ ESPONJAS Y TOALLITAS

Este producto es compuesto por un exterior de látex y rayón. El látex le da una resistencia que no tiene ninguna otra toallita de origen sintético, lo que le permite soportar una fricción constante. Todas las esponjas y toallitas **NovaLite** son absorbentes y con capacidad autoclave.

Referencias:

**SP2** NovaLite Esponjas  
**WP2** NovaLite Toallitas



Micronova ofrece una gran variedad de limpiadores para sus necesidades de limpieza y mantenimiento. Llame para solicitar folletos o catálogos y obtener más información acerca de nuestra completa línea de productos.  
Cintas Adhesivas para Salas Limpias   Detergentes y Limpiadores   Trapeadores   Herramientas y Accesorios  
Jabón y Cuidado para Manos   Productos Hechos a Encargo

## NOVACEL™ ESPONJAS Y TOALLITAS

Estas esponjas y toallitas de color blanco, que cuando están secas son rígidas pero, tras humedecerse se vuelven extremadamente suaves y flexibles, lo que las hace ideales para limpiar hasta las superficies más delicadas. Por su gran resistencia a los productos químicos, su función puede ser tanto la de pulir o brillar, como la de limpieza en general. Resisten el autoclave.



Part Numbers:

**SP4** NovaCel Esponjas  
**WP4** NovaCel Toallitas

## NOVASPILL™

Almohadilla de excelente absorbencia, para uso en Salas Limpias.

**NovaSpill** es un cilindro de 28 pulgadas (70 cm aprox.) que contiene piezas de espuma de PVA (alcohol polivinílico) dentro de una funda de poliéster. Tiene alta resistencia a los productos químicos y un bajo contenido en fibras. Además, es fácilmente ajustable, flexible y se usa como barrera protectora contra derrames y para contener la humedad. Se pueden solicitar con diversas formas y longitudes (sobre encargo).



Part Number:

**NS6-28** NovaSpill Almohadilla

## POLYMITT™ MITONES

Combinamos la versatilidad de una toallita de 100% poliéster de alta calidad con la seguridad de una mitón. Este mitón se ajusta cómodamente sobre la mano con mitón, haciendo más fácil los trabajos de limpieza alrededor de estanterías, carretillas, tanques y áreas difíciles de alcanzar.



Además este mitón agrega otra capa protectora sobre las manos con mitones en trabajos de limpieza más pesados.

Disponible en 2 tipos, irradiada con radiación gamma/no irradiada. Viene fabricada en dos materiales: NovaPoly y NovaScrub y disponible en un tamaño común.

Part Numbers:

**MW6-12** PolyMitt - NovaPoly Material  
**MW610-12** PolyMitt - NovaScrub Material  
**MW6-1211** PolyMitt - NovaPoly Material/Interior de Espuma  
**MW610-1211** PolyMitt - NovaScrub Material/Interior de Espuma

## SILSAT™ TOALLITAS SATURADAS CON SILICONA



Esta es una toallita previamente saturada con silicona de alto grado. Óptima para usos donde es necesario controlar la aplicación de la silicona y de una manera uniforme. Cada toallita contiene varios gramos de silicona; un producto eficaz para lubricar engranajes, y rodillos entre otros y para diversas labores de mantenimiento. Empacadas en paquetes de 8 toallitas, que también vienen disponibles irradiadas por gamma.

Part Numbers:

**SSW6-01** NovaPoly  
**SSW5-01** Polyester Blend (mezcla de poliéster)

## NOVACEL™ SWAB

El bastoncillo **NovaCel** es absorbente y deja tras su uso un bajo contenido de partículas; se utiliza para la limpieza de canales, ductos y tuberías.

Al usarse seco se consigue un efecto de acción abrasiva y al humedecerse es lo suficientemente suave para limpiar las superficies más delicadas, como el cristal. Con su mango acrílico, la unidad entera tiene una longitud de 9" (22 cm. aprox.). Su cabeza mide 2.5"x1"x1" (6.25 cm x 2.5 cm x 2.5 cm aprox.).



Part Number:

**SPS4-11259** NovaCel Swab

## NOVACEL™ SPEAR LANZA

El producto de limpieza con diseño de lanza es para trabajos de limpieza que requieren óptima precisión y absorción. Su punta de 11.5mm es firme cuando está seca, pero ablanda y se expande gradualmente cuando se humedece.

Incluye un mango de polipropileno de 7 mm.



Referencia:

**SPSSV-4IR** NovaCel Spear - Esterilizada/irradiada  
Empacadas en bolsas de 10 unidades c/u.

## SPONGEWIPE™

Esta es una toallita con espuma muy versátil, ideal para controlar derrames y para limpieza en general de Salas Limpias y laboratorios farmacéuticos.

Su espuma de uretano reticulado viene disponible en dos tamaños estándar de 9" x 9" x 3/32" (22 cm x 22 cm x 2 mm) 20" x 20" x 3/32" (50 cm x 50 cm x 2 mm) respectivamente.

Esta espuma desechable se puede utilizar para aplicar detergentes, desinfectantes, y para secar todo tipo de derrames como solventes.



Referencias:

**SWU-99** SpongeWipe 9" x 9" esponja (22 cm x 22 cm)  
**SWU-2020** SpongeWipe 20" x 20" esponja (50 cm x 50 cm)

Para información, llame gratis (sólo en los Estados Unidos)  
al 1-888-816-4276

**Micronova**  
MANUFACTURING INC.

# ESPONJAS Y TOALLITAS

Referencias	Descripción	Electrónicos	Para Necesidades de Esterilización	Resistentes al IPA	Resistentes al Cloro	Lavable	Autoclave	Desechable (Para usarse una vez)	Clase 10/ISO 1*	Clase 100/ISO 2	Clase 10,000/ISO 4	Clase 100,000/ISO 5
SP1	NovaSponges	•						•	•	•	•	•
WP1	NovaWipes	•						•	•	•	•	•
SP2	NovaLite Esponjas	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•
WP2	NovaLite Toallitas	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•
SP4	NovaCel Esponjas	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
WP4	NovaCel Toallitas	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
NS6-28	NovaSpill Almohadilla	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
SP6	NovaPoly Polyester Esponjas	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
WP6	NovaPoly Polyester Toallitas	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
SP68	PolyMesh Esponjas	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
MW6	NovaPoly PolyMitt	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
MW610	NovaScrub PolyMitt	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
SSW6-01	SilSat NovaPoly Wipes		•				•	•	•	•	•	•
SSW5-01	SilSat Polyester Esponjas		•				•	•	•	•	•	•
SPS4-11259	NovaCel Bastoncillo	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
SPSSV-4IR	NovaCel Lanza	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
SWU	SpongeWipe	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

\* Clasificaciones son aproximadas. Recomendamos hacer una prueba antes de usar.  
Todas las esponjas y toallitas están disponibles en varios tamaños.



Salas Limpias y Cámara de Ambiente Controlado de todo el mundo confían en Micronova para el suministro de los productos más apropiados para todas sus necesidades de limpieza. Con varias Patentes registradas ya en los Estados Unidos y otras marcas pendientes de patentar, nuestro equipo de investigadores continúan desarrollando los productos, que marcan el criterio que define nuestra calidad y eficacia. Es nuestro trabajo.

Llame ya a Micronova donde la calidad es un imperativo.



*Your Cleanroom's Worth It*

3431 W. Lomita Boulevard, Torrance, CA 90505-5010  
Tel: 310 784 6990 888 816 4276 Fax: 310 784 6980  
[www.micronova-mfg.com](http://www.micronova-mfg.com)

Trademarks listed are trademarks of Micronova Manufacturing, Inc.  
SW 106 1204 SP